THÖRBEN
ELEKTRO

WWW.THORBEN.CL

THÖRBEN
ELEKTRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

THOR PRESS & TWIST

Licuadora Personal

THÖRBEN
ELEKTRO

Manual de Instrucciones

THOR PRESS & TWIST

Licuadora Personal

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo. Luego guárdelas en un lugar seguro.

levantándolo. No obstante, debe comprobar que el jarro está suficientemente separado del motor para evitar el desgaste innecesario de la conexión entre el motor y la cuchilla.

Precaución: No ponga el aparato en marcha cuando el jarro está vacío. No llenar solo con ingredientes secos, por ejemplo nueces, almendras, etc.

1. Si algunos restos de alimentos quedan adheridos a las paredes del jarro, extraiga el jarro, sacúdalo y póngalo en funcionamiento durante otro ciclo breve de pulsación.

2. Después de usar la batidora, desenchufe el cable de alimentación. Espere hasta que el motor se haya detenido por completo, antes de retirar el jarro y desenroscar la cuchilla.

3. Cierre el jarro con la tapa.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desenchufe siempre el aparato de la toma de pared antes de limpiarlo.

2. Para evitar el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no limpie el motor ni el cable de alimentación con líquidos y no los sumerja. El motor se puede limpiar con un paño húmedo, sin pelusa.

3. No utilice productos de limpieza muy fuertes o abrasivos, o cepillos duros y no lo limpie en el lavavajillas.

4. Los jarros, las tapas y la cuchilla se pueden limpiar en agua templada con jabón.

5. Para limpiarlo después del uso, llene el jarro con aproximadamente 400 ml de agua templada y un poco de detergente suave. Ponga el aparato en marcha como viene indicado en la sección Funcionamiento. Extraiga el jarro y agítelo si fuera necesario. Después enjuague el jarro y la cuchilla con agua fresca. Después todas las piezas deben ser secadas minuciosamente.

6. Los jarros y las tapas también se pueden lavar en el lavavajillas.

PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Recuerde respetar las regulaciones locales:
Lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

El interruptor especial del motor garantiza que el aparato sólo se puede activar después de acoplar correctamente el jarro de licuar; en caso contrario, el motor no funcionará al empujar el jarro hacia abajo.

FUNCIONAMIENTO

1. Corte los ingredientes en dados de aproximadamente 15mm e introdúzcalos en el jarro de licuar.

2. Para obtener el resultado óptimo, introduzca los ingredientes en el jarro según esta secuencia:

   A. ingredientes líquidos

   B. ingredientes frescos

   C. ingredientes congelados

   D. yogur/helado

3. El jarro tiene una capacidad máxima de 600 ml.

4. Enrosque la cuchilla sobre el jarro, en el sentido de las agujas del reloj.

5. Conecte el aparato a la toma de corriente.

6. Coloque el jarro boca abajo y acóplelo al motor de modo que el símbolo con forma de triángulo de la cuchilla coincida con la flecha central del motor.

FUNCIÓN DE PULSACIÓN

Al presionar el jarro hacia abajo se activa la función de pulsación, hasta dejar de presionarlo. No obstante, debe comprobar que el jarro está suficientemente separado del motor para evitar el desgaste innecesario de la conexión entre el motor y la cuchilla.

FUNCIONAMIENTO NORMAL

Si presiona el jarro hacia abajo y gira en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo, el motor funciona de modo continuo. Si desea apagarlo, deberá girar el jarro en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquearlo y extraerlo

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para evitar cualquier peligro, y cumplir con las normas de seguridad, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa.

2. Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado por completo.

3. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie el aparato con sustancias líquidas y no lo sumerja.

4. El aparato se debe limpiar después de cada ciclo de uso.

5. Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección Mantenimiento y limpieza.

   Aviso: La cuchilla está muy afilada. Para evitar lesiones, tenga mucho cuidado al vaciar los jarros o limpiar el aparato.

   Precaución: No llene los jarros con ingredientes calientes.

6. Extreme las precauciones al añadir líquidos calientes por si se desprende vapor del aparato.

   Precaución: El uso incorrecto puede provocar lesiones personales graves.

7. Desenchufe siempre el aparato:

   - Si hay una avería.
   - Antes de dejar el aparato sin supervisión.
   - Antes de limpiarlo.
   - Después del uso.

8. Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo:

   - Para ser utilizado por el personal de una tienda, oficina, u otros entornos similares.

- En empresas agrícolas.
- Por los clientes de hoteles, pensiones, etc. Y establecimientos similares.
- En casas rurales.

10. El aparato podrá ser utilizado por personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, solo cuando hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo todo el peligro y las precauciones de seguridad.

11. No se debe permitir que los niños utilicen el aparato. El aparato y su cable eléctrico se deben mantener fuera del alcance de los niños.

12. Los niños no deben jugar con el aparato.

    Precaución: Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.

13. Antes de utilizar el aparato, siempre se debe comprobar que tanto la unidad principal, el cable de alimentación como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.

14. El aparato sólo debe colocarse sobre una superficie nivelada. No deje que la carcasa ni el cable entren en contacto con llamas ni con ninguna superficie caliente tales como platos muy calientes.

15. No permita que el cable de conexión cuelgue libremente.

    Precaución: La cuchilla se debe ajustar al motor sólo después de haber acoplado el jarro de licuar.

16. No toque las partes en movimiento, esto puede ser sumamente peligroso.

17. Cuando se desenchufa de la pared, nunca tirar del cable de alimentación; sino siempre del enchufe.

18. No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Tapa de seguridad
2. Jarro de licuar
3. Motor
4. Enchufe
5. Cuchilla
6. Tapón de goma

JARROS DE LICUAR

Este aparato se entrega con dos jarros de licuar y dos tapas. Para facilitar su conservación, las tapas se pueden encajar en la base de los jarros. Para cerrar un jarro, coloque la tapa y enrósquela hasta el tope. De este modo, el smoothie preparado se puede guardar o transportar, utilizando el jarro.

Al levantar la tapa de goma, el smoothie se puede servir directamente desde el jarro.

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

Antes de usar el aparato por primera vez, los jarros y la cuchilla se deben limpiar a fondo, tal y como se describe en la sección Mantenimiento y limpieza.

FUNCIONAMIENTO DE CORTA DURACIÓN

El aparato está diseñado para procesar cantidades normales domésticas de comida; puede funcionar sin interrupción durante 3 minutos como máximo, después de este tiempo deberá esperar hasta que se enfríe a temperatura ambiente.