

INSTRUCCIONES DE ARMADO

Anti-Vuelco



AX=4pzs



BX=6pzs (5/8")



CX=6pzs (1 1/2")



DX=6pzs (1 1/4")



EX=2pzs

*Instrucciones de instalación:

Este sistema anti-vuelco debe ser fijado al tarugo utilizando el tornillo 1 1/2".

1. Fijar 2 de los soportes paralelos (AX) arriba en la cara posterior de la unidad pasando el tornillo 3/4" (BX) por el agujero pequeño.
2. Posicionar los 2 soportes paralelos (AX) restantes en la pared 5 cm más arriba del soporte de montaje fijado en la cara posterior de la unidad. Fijarlos al tarugo (DX) pasando el tornillo 1 1/2" por el agujero pequeño.
3. Posicionar el mueble de manera que todos los soportes de montaje (AX) estén alineados.
4. Pasar la tira de sujeción (EX) por el agujero grande en cada soporte de montaje (AX). Introducir la parte plana de la tira dentro de el agujero de ésta y tirar de ella hasta el final para que quede cerrada.
5. Confirmar que la tira de sujeción (EX) está correctamente cerrada y firme.

PASO 6

CARA POSTERIOR DEL PRODUCTO

