CONSULTAS 800 74 00 00 SERVICIO TECNICO

BUFFET 3 PUERTAS VINTAGE

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

22	minifix		4	carrito con picaporte	
22	perno conector		4	carrito con rueda	
14	tapa minifix		16	tornillo fijación carros	
14	tornillo		4	riel plástico	
4	tapa perno		4	soporte repisa	
16	tarugo		3	tirador	
2	bisagra		3	perno fijación tirador	



4	perno fijación patas	
4	golilla fijación patas	
4	tuerca fijación patas	
8	tornillo fijación patas	

IMPORTANTE

1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.

2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.

3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.

4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).

5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

INDICA CANTO ENCHAPADO

PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar pernos conectores, minifix, bisagras, base bisagras ycorrederas, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.



cubierta
(1)



costado
izquierdo
(3)

1

REV. 002 - 04 NOV. 2015

⚠ PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.



⚠ PRECAUCION

Las base-bisagras deben fijarse con la ranura hacia el canto enchapado del costado.





costado derecho (2)



costado central izquierdo (4)



costado central derecho (5)



repisa fija derecha (8)



repisa fija botellero (9)





puerta abatir (15)



trasera (12)



división vertical (11)

REV. 002 - 04 NOV. 2015



Deje la TRASCARA del fondo (6) hacia arriba.
Coloque desde la CARA el perno de fijación y por la TRASCARA coloque la pata, luego la golilla y la tuerca, como se indica.



Para identificar la trascara del fondo, guíese de este dibujo (las ranuras para los rieles están en la cara).

Antes de apretar las tuercas, asegúrese de que las cuatro patas estén en la posición correcta.
Guiese del siguiente esquema.
Luego proceda a apretar las tuercas con la llave correspondiente.



Posteriormente, fije las patas con los tornillos dispuestos para esto, como indica el dibujo.



SECIENCIA DE ARMADO

1



2



3





4

Junte la trasera (12) a los costados (con los minifix hacia atrás) y luego instale la cubierta (1) sobre costados y trasera, haciendo coincidir pernos en sus perforaciones.
Gire y aprete los minifix de costados y trasera, en sentido de las agujas del reloj.

5

Con precaución voltée del mueble, dejando su parte inferior hacia arriba. Luego, coloque el fondo (6) sobre el mueble y fíjelo, utilizando los tornillos disponibles, como muestra la figura.



REV. 002 - 04 NOV. 2015



6 Enderece el mueble.
Inserte a presión los 4 rieles plásticos en las ranuras de cubierta y fondo, como muestra la imágen.



7 Proceda a colocar las puertas correderas en el mueble. Gúiese de los siguientes pasos.

7-1 en los carros superiores, presione el botón y deslice hacia abajo



7-2 así deben quedar los carros superiores antes de instalar la puerta: con el picaporte hacia abajo.







7-3

Coloque, primeramente, la puerta corredera izquierda (14) en el riel de más adentro. Para esto, incline levemente la puerta, como se muestra e inserte el carro inferior en su riel.





7-4

Enderece la puerta.
Para trabar la puerta en el mueble debe presionar los botones de los carros superiores y deslizar los picarportes hacia arriba, de modo que se introduzcan en el riel de la cubierta, como se muestra en la imágen.

REV. 002 - 04 NOV. 2015

8 Proceda de la misma forma para instalar la puerta corredera derecha (13) en el mueble.

9 Instale la puerta abatir (15) en el mueble, como lo muestra la figura. Para esto, coloque las bisagras sobre sus respectivas bases.....aprete el tornillo 1 para fijar la puerta.

Proceda a instalar los tiradores en 3 las puertas. Para las puertas de corredera, debe desplazarlas y atornillar el tirador desde el interior del mueble.





10 Regule la puerta abatir, aflojando y apretando el tornillo 1 en combinación con el tornillo 2, como se muestra en las figuras. Después de aflojar el tornillo 1, ajuste posición de la puerta con el tornillo 2.

A: afloje
B: apriete











11

Coloque los soporte repisas a la altura deseada, de modo los 4 queden a un mismo nivel.
Luego, coloque la repisa móvil (10) sobre estos soportes.
Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los 14 minifix del mueble (8 en los costados y 6 en la trasera).

REV. 002 - 04 NOV. 2015