

INSTRUCCIONES DE ARMADO

MODELO: MESA COMEDOR ELAINE

IMPORTANTE

PORFAVOR LEER ANTES DE CONTINUAR

EL PRODUCTO QUE USTED HA ADQUIRIDOLE DURARÁ MUCHOS AÑOS SI SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO ARMADO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO. NO UTILIZAR NINGUNA OTRA HERRAMIENTA QUE NO ESTÉ INDICADA. CUALQUIER LLAVE REQUERIDA ESTÁ INCLUIDA EN EL KIT DE ARMADO. NO UTILIZAR HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL ARMADO, SI LO HACE INVALIDARÁ CUALQUIER RECLAMO Y PODRÍA HACER ESTE PRODUCTO PELIGROSO. DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE USO QUE LE DE A ESTE PRODUCTO, ESTE PODRÍA NECESITAR APRETAR LAS TUERCAS Y TORNILLOS CADA CIERTO TIEMPO LO CUAL ES COMPLETAMENTE NORMAL. PARA LIMPIARLO PUEDE USAR UN PAÑO HÚMEDO (NO MOJADO), SACA POLVOS Y LUSTRA MUEBLES. LA SUPERFICIE DE ESTE PRODUCTO NO ES RESISTENTE AL CALOR POR LO CUAL DEBE PONER ALGÚN MATERIAL ENTRE EL MUEBLE Y LOS OBJETOS CALIENTE O FRÍOS PARA EVITAR MARCAS EN ÉSTE.

Por favor leer las instrucciones cuidadosamente


1. Remover todos los materiales de empaque, corchetes y tiras de embalaje.
2. Asegúrese de tener todos los componentes de la lista antes de comenzar a armar el mueble.
3. Poner todos los elementos de madera sobre una superficie limpia, plana y suave (ej: alfombra) para evitar marcas o rasguños.
4. No apretar completamente las tuercas y tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar.

LISTA DE PARTES (PARA 1 MESA)

NO.	COMPONENTE	CTD.
P1	SUPERFICIE MESA	1
P2	PATAS MESA	4


LISTA DE PIEZAS (PARA 1 MESA)

NO.	DESCRIPCIÓN	CTD.
H1	LLAVE 	1
H2	TORNILLO HEXAGONAL 	8
H3	GOLILLA PRESIÓN 	8
H4	GOLILLA PLANA 	8



ARMADO COMPLETO

PASO 1



PRECAUCIÓN: - Eliminar bolsas plásticas inmediatamente para evitar cualquier riesgo de sofocación en niños o animales.

-Mantener todas las piezas y partes alejadas de niños.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

MODELO: SILLA COMEDOR ELAINE

IMPORTANTE

PORFAVOR LEER ANTES DE CONTINUAR

EL PRODUCTO QUE USTED HA ADQUIRIDOLE DURARÁ MUCHOS AÑOS SI SIGUE LAS INSTRUCCIONES PARA SU CORRECTO ARMADO Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO. NO UTILIZAR NINGUNA OTRA HERRAMIENTA QUE NO ESTÉ INDICADA. CUALQUIER LLAVE REQUERIDA ESTÁ INCLUIDA EN EL KIT DE ARMADO. NO UTILIZAR HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL ARMADO, SI LO HACE INVALIDARÁ CUALQUIER RECLAMO Y PODRÍA HACER ESTE PRODUCTO PELIGROSO. DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE USO QUE LE DE A ESTE PRODUCTO, ESTE PODRÍA NECESITAR APRETAR LAS TUERCAS Y TORNILLOS CADA CIERTO TIEMPO LO CUAL ES COMPLETAMENTE NORMAL. PARA LIMPIARLO PUEDE USAR UN PAÑO HÚMEDO (NO MOJADO), SACA POLVOS Y LUSTRA MUEBLES. LA SUPERFICIE DE ESTE PRODUCTO NO ES RESISTENTE AL CALOR POR LO CUAL DEBE PONER ALGÚN MATERIAL ENTRE EL MUEBLE Y LOS OBJETOS CALIENTE O FRÍOS PARA EVITAR MARCAS EN ÉSTE.

Por favor leer las instrucciones cuidadosamente

1. Remover todos los materiales de empaque, corchetes y tiras de embalaje.
2. Asegúrese de tener todos los componentes de la lista antes de comenzar a armar el mueble.
3. Poner todos los elementos de madera sobre una superficie limpia, plana y suave (ej: alfombra) para evitar marcas o rasguños.
4. No apretar completamente las tuercas y tornillos hasta que todas las piezas estén en su lugar.


LISTA DE PARTES (PARA 2 SILLAS)

NO.	COMPONENTE	CTD.
P1	RESPALDO SILLA	2
P2	MARCO LATERAL PATA	4
P3	PIEZA CENTRAL	2



LISTA DE PIEZAS (PARA 2 SILLAS)

NO.	DESCRIPCIÓN	CTD.
H1	LLAVE ALLEN M4	1
H2	PERNO JCBC-W M7 X 35	12
H3	PERNO JCBC M6 X 50	4
H4	TUERCA DE BARRIL	4
H5	TAPÓN DE MADERA	4

PASO 1



PASO 2



ARMADO COMPLETO

PRECAUCIÓN: - Eliminar bolsas plásticas inmediatamente para evitar cualquier riesgo de sofocación en niños o animales.

- Mantener todas las piezas y partes alejadas de niños.