



## INSTRUCCIONES DE ARMADO


MLM-500840L




### PIEZAS Y HERRAMIENTAS




### INSTRUCCIONES DE ARMADO DIAGRAMA 1




### DIAGRAMA 2



### DIAGRAMA 3



### DIAGRAMA 4



### DIAGRAMA 5

